

H O B B Y V Ě C I

Uživatelský manuál.

1. Připojte stroj k elektrické zásuvce a zapněte jej.
2. Rozhodněte se, kterou součást produktu chcete tisknout (trička, kšiltovky, hrnky, talíře atd.) a vyberte příslušný tiskový nástavec.
3. Nasadte tiskový nástavec na stroj a zvolte požadovanou teplotu a čas pro tisk, podle materiálu, ze kterého je produkt vyroben.
4. Připravte produkt, který chcete tisknout, a umístěte jej na tiskovou desku. Ujistěte se, že je produkt umístěn v souladu s tiskovou plochou a pevně uchycen.
5. Začněte proces tisku a sledujte stav tisku a časovače, abyste zajistili správné provedení procesu.
6. Po dokončení tisku vypněte stroj, odejměte tiskovou desku a vyjměte hotový produkt. Nechte produkt vychladnout na pokojovou teplotu před jeho použitím.
7. Pokud chcete tisknout další produkty, opakujte kroky 2 až 6 pro každou součást produktu.

Bezpečnostní pokyny

1. Ujistěte se, že tiskárna je připojena k bezpečnému a spolehlivému zdroji napájení, který splňuje požadavky výrobce.
2. Nikdy nenechávejte tiskárnu bez dozoru, zejména během procesu tisku.
3. Ujistěte se, že tiskárna je umístěna na rovné a stabilní ploše, aby se zabránilo pádu nebo překlpení.
4. Při manipulaci s horkými tiskovými deskami použijte ochranné rukavice a nesnažte se je dotýkat svými holými rukama.
5. Ujistěte se, že tiskárna je vypnutá, když není používána, a že všechny komponenty jsou umístěny v bezpečném a dostupném místě.
6. Nikdy nepoužívejte poškozené nebo opotřebované tiskové desky, a vždy používejte doporučené materiály pro tisk.
7. Důkladně si přečtěte a dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití, abyste minimalizovali riziko nehod a dosáhli optimálního výkonu tiskárny.

Pokud se vyskytnou jakékoli problémy nebo otázky týkající se používání tiskárny, obraťte se na nás prosím, rádi se všim poradíme a vyřešíme všechny potíže.

