

Uživatelský manuál:

AKU Elektrické Zahradní Nůžky, 2x baterie.

1. Nabití baterií: Před použitím zkontrolujte, zda jsou baterie dobře nabité. Pokud ne, nabijte je pomocí přiloženého adaptéru.
2. Zapnutí nůžek: Zapněte nůžky pomocí vypínače.
3. Použití: Držte nůžky pevně v ruce a použijte je k řezání rostlin nebo keřů.
4. Udržování: Po použití očistěte nůžky hadříkem. Ujistěte se, že jsou dobře upevněny a bezpečně uloženy.
5. Výměna baterií: Pokud se baterie vybita, vyměňte ji za plně nabitou baterii. Ujistěte se, že baterie jsou stejného typu a kapacity.
6. Údržba baterií: Baterie udržujte v suchu a v teplotě, která se pohybuje v rozmezí 10-40 stupňů Celsia. Nepoužívejte je v příliš vysokých nebo nízkých teplotách a ujistěte se, že jsou dobře chráněny před vlhkostí.
7. Bezpečnost: Při používání zahradních nůžek dbejte na bezpečnost. Používejte vhodnou ochranné příslušenství, jako jsou rukavice nebo ochranné brýle. Dbejte na to, aby byly nůžky vypnuté při výměně baterií nebo čištění.