

H O B B Y V Ě C Í

Uživatelský manuál.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE:

1. Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní instrukce uvedené v této příručce.
2. Dodržujte všechny základní bezpečnostní předpisy a zásady při práci s těžkými elektrickými nástroji, jako je nošení ochranného brýlí, rukavic, chráničů sluchu a případně ochranných mask.
3. Vždy odpojte výrobek z napájení, než se pokusíte o čištění, úpravu nebo servis.
4. NIKDY neodstraňujte ochranný kryt a neupravujte výrobek, dokud není vypnutý a odpojený od zdroje napájení.
5. Ujistěte se, že máte stabilní a bezpečné pracovní prostředí, aby se minimalizoval riziko úrazu a poškození.
6. Ujistěte se, že máte správný typ a velikost příslušenství pro tento výrobek, který je určen pro konkrétní úlohu.
7. Nepoužívejte tento výrobek pro účely, pro které není určen.
8. Nepoužívejte tento výrobek, pokud máte pocit, že není bezpečný, nebo pokud není v dobrém technickém stavu.
9. Ujistěte se, že výrobek je skladován v suchém a bezpečném místě, kde nemůže být poškozen.



NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Připravte si všechny potřebné bezpečnostní prostředky, včetně brýlí, chrániče sluchu, rukavic a přilby.
2. Ujistěte se, že nástroj je vypnutý a připojený k elektrické síti. Připojte ho k prodlužovacímu kabelu, pokud je to nutné.
3. Zvolte správnou hlavu pro úkol, který chcete provést. 3600W Demolition Jack má různé hlavy pro rozbíjení betonu, sekání a kladení dlažby.
4. Nasadte hlavu na nástroj a ujistěte se, že je dobře připevněna.
5. Přiložte nástroj k povrchu, který chcete rozbít nebo rozdělit. Držte nástroj pevně a ujistěte se, že je vodorovně.
6. Zapněte nástroj a začněte pracovat. Používejte nástroj postupně, abyste dosáhli co nejlepších výsledků.
7. Po dokončení práce vypněte nástroj a odpojte ho od zásuvky. Odstraňte hlavu z nástroje a očistěte ji. Uložte nástroj na bezpečné místo.



HOBBYVĚCI

Uživatelský manuál.

Jak nainstalovat a odstranit plochý/hrotový sekáč Ph65		
 První krok: Správně nastavte polohu blokování tyče tak, aby byla v rovině se základnou.	 Druhý krok: Vložte plochý/hrotový sekáč PH65 do základny, poté vytáhněte a otočte blokování tyčí o 180 stupňů, čímž se krumpáč zafixuje.	
 Třetí krok: Zatáhněte za blokování tyče, poté otočte o 180 stupňů ve směru hodinových ručiček, poté můžete plochý/hrotový sekáč PH65 vyjmout ze základny.		
Srovnání mezi starými a novými uhlíkovými kartáči a správný čas pro výměnu uhlíkových kartáčků.		
 P1. Zcela nový motorový uhlíkový kartáč	 P2. Pokud váš motorový uhlík vypadá takto, znamená to, že tento motorový uhlíkový kartáč již NEMŮŽETE používat, musíte jej okamžitě vyměnit.	
Co dělat, když zjistíte únik oleje.		
 První krok: Demontujte šrouby krycí desky palivové nádrže.	 Druhý krok: Odstraňte čtyři sety na dně. Vyměňte misku.	 Třetí krok: Vytáhněte přiměřené množství bavlněné nitě uprostřed olejové misky, aby olej mohl hladce proniknout bavlněnou nití dovnitř stroje."
 Čtvrtý krok: Když zjistíte únik oleje, utáhněte bavlněnou nit, abyste zpomalili pronikání oleje do stroje.	 Pátý krok: Vložte olejovou vanu a ostatní díly zpět tak, jak byly, a přidejte hydraulický olej #46 (L-HM46).	 Šestý krok: Nasaďte díly horního krytu zpět tak, jak byly, a utáhněte šrouby.

HOBBYVĚCI

Uživatelský manuál.

Možné způsoby poruch a odstraňování problémů		
	Způsobit	Řešení
Motor neběží	1. Zástrčka není správně zasunuta do zásuvky. 2. Špatný spínací kontakt. 3. Cívka motoru nebo statoru je spálená. 4. Došly kartáče	1. Opravte obvod 2. Zkontrolujte všechny zástrčky a konektory. 3. Vyměňte motor a cívku statoru. 4. Vyměňte kartáč, použijte nový uhlíkový kartáč.
Elektrická vrtačka vydává po zapnutí nezvyklý zvuk a otáčky motoru jsou příliš nízké.	1. Kontakty spínače jsou spálené. 2. Zaseknutá mechanická část hlavního motoru. 3. Vrták se dotkl ocelové tyče nebo se zasekl. 4. Nečistoty zachytily vrták. 5. Napájecí napětí je příliš nízké.	1. Opravte nebo vyměňte spínač. 2. Zkontrolujte a upravte mechanickou část motoru. 3. Změňte polohu vrtání a znovu vyberte vhodnou polohu pro vrtání. 4. Odstraňte nečistoty z vrtání. 5. Upravte napájecí napětí
Motor funguje, ale síla nárazu vrtáku je velmi slabá	1. Prach nebo nečistoty v pístu ucpejte vzduchový otvor, který má být zablokován. 2. Těsnící kroužek na pístu je opotřebovaný.	1. Vyměňte píst, odstraňte prach a nečistoty. 2. Použijte hydraulický olej č. 46.
Převodovka přehřátá	1. Lck lubrikantu nebo lubakant byl používán příliš dlouho. 2. Do převodovky vstupují různé věci nebo převodový efekt převodovky v převodovce není dobrý.	1. Vyměňte mazivo. 2. Zkontrolujte část převodovky nebo odstraňte nečistoty.
Nadměrné teplo na povrchu pouzdra	1. Přetížené. 2. Vrták je opotřebovaný. 3. Napájecí napětí je příliš nízké.	1. Snižte výkon. 2. Zkontrolujte mechanické díly. 3. Upravte napětí
Komutátor produkuje velké jiskry	1. Špatný kontakt mezi kartáčem a spínačem. 2. Nečistoty na povrchu komutátoru.	1. Opravte špatný kontakt. 2. Očistěte povrch komutátoru
Unikající olej	1. Hydraulický olej proniká do podvozku bavlněnou nití. Uvolněná bavlněná nit způsobuje příliš rychlou penetraci a dochází k úniku oleje.	1. Vyměňte bavlněnou nit Nastavte bavlněnou nit podle obrázku Po použití otočte stroj dnem vzhůru