

Mobilní dálkové ovládání - Návod

Toto mobilní dálkové ovládání slouží k pohodlnému ovládání telefonu při focení, natáčení i běžném používání. Umožňuje bezdrátové připojení přes Bluetooth a nabízí jednoduché ovládání základních funkcí bez nutnosti dotýkat se displeje.

Před prvním použitím doporučuji projít celý návod a uložit si jej pro případ pozdější potřeby.

Video návod

Součástí je QR kód, pomocí kterého si můžete zobrazit krátký video návod s ukázkou připojení a ovládání.



Připojení k telefonu

První připojení

Po zapnutí ovladače začne kontrolka blikat. V telefonu zapněte Bluetooth a vyhledejte zařízení s názvem P4. Po potvrzení párování kontrolka zhasne, což znamená, že připojení proběhlo úspěšně.

Automatické připojení

Při dalším zapnutí se ovladač automaticky připojí k telefonu, se kterým byl dříve spárován.

Úsporný režim

Pokud není ovladač delší dobu používán, automaticky přejde do úsporného režimu. Pro opětovnou aktivaci stačí stisknout libovolné tlačítko.

Důležité upozornění pro iPhone a iPad

Na zařízeních Apple je nutné zapnout funkci AssistiveTouch. Najdete ji v nastavení v sekci Zpřístupnění, Dotyk, AssistiveTouch. Doporučuji nastavit citlivost sledování v rozmezí 10%–50%.

Pro pořizování fotografií je zároveň potřeba mít povolené ovládání spouště pomocí tlačítek hlasitosti.

Ovládání a funkce tlačítek

Ovladač umožňuje ovládat telefon podobně jako dotykem prstu. Jednotlivá tlačítka slouží k pohybu po obrazovce, potvrzování akcí i ovládání multimédií.

K dispozici jsou funkce pro posun doleva a doprava, posun stránky nahoru a dolů, ovládání hlasitosti, zapnutí a vypnutí zařízení, návrat na plochu nebo zamknutí obrazovky.

Multimediální tlačítko umožňuje pozastavení a spuštění přehrávání, dvojitým stiskem lze přidat „like“ a dlouhým stiskem aktivovat nepřetržité přidávání reakcí. Opětovným dlouhým stiskem se tato funkce vypne.

Samostatné tlačítko slouží k pořízení fotografie, což oceníte zejména při focení na dálku, natáčení videí nebo skupinových snímcích.

Nastavení ovládacího bodu

Krátkým stisknutím tlačítka nastavení se přepnete do režimu nastavení, což signalizuje blikající kontrolka. Pomocí směrových tlačítek lze přesně nastavit polohu ovládacího bodu na obrazovce. Opětovným stisknutím tlačítka nastavení se poloha uloží.

Toto nastavení určuje místo na displeji, které se aktivuje při potvrzovacím stisku, a umožňuje tak přesnější a pohodlnější ovládání.