

FOTOVECÍ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL: VÝROBÍK MLHY

1. PŘED POUŽITÍM

Po rozbalení zkontrolujte, že zařízení není poškozené a obsahuje všechny základní součásti (napájecí kabel, případně ovladač, rukojeť atd.). V případě jakýchkoli chybějících dílů kontaktujte prodejce.

2. OBECNÉ INFORMACE

Výrobník mlhy je zařízení určené k vytváření umělé mlhy pomocí speciální kapaliny. Používá se nejčastěji při koncertech, eventech, focení, divadelních představeních nebo domácích oslavách.

Typické vlastnosti (liší se podle modelu):

- elektrické napájení (110-240V)
- nádržka na mlhovací kapalinu
- dálkové nebo manuální ovládání
- doba zahřívání několika minut
- výstup mlhy v řádu metrů
- některé modely mají i barevné LED efekty

3. ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ

1. Umístěte zařízení na stabilní a nehořlavý povrch.
2. Otevřete víčko nádržky a nalijte pouze kapalinu určenou pro mlhovače.
3. Připojte zařízení k elektrické síti.
4. Zapněte hlavní vypínač a vyčkejte, než se zařízení zahřeje.
5. Jakmile je zařízení připraveno, můžete mlhu spustit pomocí ovladače nebo tlačítka (podle modelu).

FOTOVECÍ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL: VÝROBÍK MLHY

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nedotýkejte se horkých částí během provozu.
- Nepoužívejte v mokřém nebo deštivém prostředí.
- Kapalinu dolévejte pouze při vypnutém a vychladlém zařízení.
- Nepřibližujte zařízení k hořlavinám, výstupní mlha může obsahovat zbytkové kapky kapaliny.
- Neprovozujte zařízení bez kapaliny – hrozí poškození topného tělesa.
- Po použití nechte zařízení vychladnout.

5. ÚDRŽBA

Pro delší životnost doporučujeme pravidelnou údržbu:

- Po cca 40 hodinách provozu pročistěte zařízení směsí destilované vody a octa (80:20).
- Spusťte zařízení s čisticí směsí stejně jako při běžném provozu a nechte směs projít systémem.
- Pravidelně kontrolujte filtr a trysku (pokud je přístupná).

6. ČASTÉ PROBLÉMY

Nejde mlha:

- Zkontrolujte hladinu kapaliny.
- Počkejte na úplné zahřátí zařízení.
- Zkontrolujte napájení, pojistku a ovladač.

Zhoršený výkon nebo hluk:

- Ihned vypněte zařízení.
- Doplněte kapalinu a provedte čištění.
- Pokud problém přetrvává, kontaktujte servis nebo prodejce.