

Návod k sestavení a zprovoznění Fotobudky.

Tento dokument slouží jako průvodce pro kompletní sestavení fotobudky, instalaci tiskárny DNP a zapojení fotoaparátu.

1. Zapojení a spuštění zařízení

1. Připravte si **hlavní přívodní kabel** (součást balení).
2. Kabel zapojte do zdířky na zadní straně fotobudky (ve spodní části) a druhý konec zapojte do elektrické zásuvky ve zdi.
3. Zařízení uveďte do provozu stisknutím **červeného tlačítka** umístěného hned vedle přívodního kabelu. Počítač uvnitř se začne automaticky spouštět.

2. Instalace tiskárny (DNP DS620)

Upozornění: Tento krok vyžaduje přístup zadními dvířky.

1. **Otevření budky:** Pomocí klíče odemkněte a otevřete zadní servisní dvířka fotobudky.
2. **Příprava prostoru:** Pokud je na dně prostoru pro tiskárnu přišroubována kovová přepravní zarážka (stopka), demontujte ji, aby bylo možné tiskárnu vložit.
3. **Zapojení tiskárny:**
 - Zapojte napájecí kabel do tiskárny a do zásuvky uvnitř budky.
 - Zapojte USB kabel (konektor typu B – „čtvercový“) do tiskárny. Druhý konec zapojte do USB rozbočovače nebo přímo do počítače.
4. **Umístění tiskárny:** Tiskárnu opatrně zasuňte do určeného prostoru uvnitř budky přes boční dvířka.
5. **Zajištění:** Vraťte zpět kovovou zarážku před tiskárnu a přišroubujte ji. Tím zamezíte pohybu tiskárny při transportu.
6. **Zapnutí:** Zapněte tiskárnu přepínačem na jejím předním panelu (vlevo dole). Po zapnutí by měla přestat blikat kontrolka.

3. Výměna spotřebního materiálu (papír a fólie)

Pro výměnu vysuňte tiskárnu částečně ven (jako zásuvku).

- **Vložení papíru:**
 - Zmáčkněte dlouhé plastové tlačítko zespoda tiskárny na přední straně a vysuňte tiskárnu.
 - Na levé straně se objeví modré tlačítko které posuňte směrem k sobě. Otevře se schránka kam sa dávají papíry.
 - Vyjměte koš na odstřížky a vysuňte mechanismus pro papír.
 - Novou roli papíru vložte tak, aby se papír odvíjel **směrem dolů**.
 - Zasuňte papír do podavače, dokud tiskárna nevydá zvuk (pípnutí) – papír navine.

- **Vložení barvicí fólie (toneru):**
 - Najděte a vytáhněte držák na toner, který najdete na horní straně tiskárny vzadu.
 - Vložte kazetu s fólií do tiskárny. Správnou orientaci poznáte podle barevných koncovek – **žlutá koncovka musí směřovat dopředu** (blíže k Vám na pravou stranu). Kazeta musí slyšitelně cvaknout.
- **Důležité upozornění:** Po každé výměně papíru či fólie tiskárna provede kalibraci a vysune cca **4–5 prázdných fotografií**. Jedná se o standardní proces, nikoliv o závadu.
- Pokud jste vše provedli správně rozsvítí se na tiskárně na přední straně zelené světýlko.

4. Instalace fotoaparátu

1. **Umístění:** Uvnitř budky (v horní části) se nachází polohovatelný držák. Pomocí dvou bočních šroubů lze nastavit jeho sklon.
2. **Napájení:** Do prostoru pro baterii ve fotoaparátu vložte tzv. „**Dummy baterii**“ (síťový adaptér ve tvaru baterie). Kabel od adaptéru je již uvnitř budky připojen k elektřině, fotoaparát se tak nikdy nevybije.
3. **Upevnění:** Fotoaparát položte na držák a zespodu jej pevně přišroubujte pomocí šroubu s 1/4 závitem.
4. **Datové propojení:** Propojte fotoaparát s počítačem pomocí USB kabelu. Kabel zapojte do boční zdířky fotoaparátu a druhý konec do USB portu počítače.

5. Softwarové nastavení

Ovládání probíhá přes dotykový displej na čelní straně.

1. Po zapnutí budky naběhne operační systém Windows (systém není chráněn heslem).
2. Pokud se jedná o prvotní instalaci, stáhněte si z webových stránek výrobce DNP aktuální ovladač pro model **DS620** a nainstalujte jej.
3. Pro provoz fotokoutku spustěte aplikaci **DSLRBooth** (ikona na ploše). Následné nastavení šablon a funkcí provedte přímo v aplikaci.