

Návod k použití plamenometu.



Instrukce před použitím produktu

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Aby bylo jeho používání pohodlnější a bezpečnější, přečtěte si prosím tyto instrukce a dodržujte je před použitím tohoto zařízení.

Bezpečnostní pokyny

- a. Buďte velmi opatrní při instalaci: dotýkání se vodičů pod napětím může způsobit elektrický šok.
- b. Nepřibližujte se příliš k zařízení během provozu, protože rozprašování otevřeného ohně může být nebezpečné.
- c. Udržujte zařízení mimo déšť a vlhkost.
- d. Před otevřením šasi musí být napájecí kabel odpojen.
- e. Poškození způsobené ignorováním konkrétních pokynů v tomto návodu není kryto zárukou a prodejce neponese odpovědnost za vady z toho plynoucí.
- f. Před spuštěním zařízení stůjte 5m daleko a sledujte zařízení, zda nedojde k nečekanému chování.
- g. Ujistěte se, že dostupné napětí nepřekračuje hodnoty uvedené v tomto návodu.
- h. Když se zařízení nepoužívá, nepřipojujte ho ke zdroji – soustředte se pouze na zástrčku a nedotýkejte se přímo kabelu.
- i. Poškození způsobené vlastními úpravami uživatele není kryto zárukou.
- j. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí a neoprávněných osob.

POPIS

Informace k instalaci

- a. Instalaci zařízení musí provést kvalifikovaný personál, aby bylo zajištěno, že napětí je v povoleném rozsahu a v okruhu 10m nejsou žádné hořlavé nebo výbušné materiály.
- b. Umístěte zařízení na rovný povrch. Přílišné naklonění způsobí automatické vypnutí.

Vlastnosti

- c. Silně výbušné, schopné vystřelovat ohnivé sloupy a ohnivé koule.
- d. Nízké těžiště, vybaveno automatickým vypnutím při naklonění - bezpečné.

UPOZORNĚNÍ

⚠ NEOTVÍREJTE KRYT – RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM ⚠

Poznámka

1. Používejte plamenomet co nejvíce venku.
2. Pouze profesionální personál. Při opuštění zařízení musí být odpojeno nebo vypnuto.
3. Umístěte jej svisle a stabilně na zem. Nevěšte na zeď ani neumísťujte vzhůru nohama.
4. V okruhu 10m nesmí být žádné osoby ani hořlavé předměty.
5. Pro vnitřní použití musí být výška stropu alespoň 8m.
6. Nejlépe používejte v klidném prostředí. Pokud musíte produkt používat ve větrném prostředí, musíte ho ovládat z bezpečné vzdálenosti.
7. Nejlepší je používat plamenomet a nádrž na olej v rámci jednoho použití a po použití vyjmout.
8. Důvod 1: Zajištění úplného vyprázdnění pokaždé, čímž se předejde slabému nebo přerušovanému efektu.
9. Důvod 2: Vyjímání napůl plné lahve je nebezpečné, může dojít k úniku, rozstříknutí nebo výbuchu.
10. Důvod 3: Napůl plná láhev se snadno zapomene nebo vyhodí, což může vést k nehodám.
11. Při odpojování nádrže na olej a plyn se nejprve ujistěte, že je zařízení vypnuté a v okolí není otevřený plamen.

Parametry a instrukce k zařízení

Napětí: AC220v/50hz, AC110v/60hz

DMX kanál: 5 kanálů

Výška ohnivé koule: 3–4m

Výška ohnivého sloupu: 2–3m

Způsob použití

1.Nejprve otevřete zadní kryt šasi



2.Vložte olejovou náplň do kotouče a zatlačte



3.Zarovnejte trysku s rozhraním na zařízení



4.Nainstalujte a zakryjte zadní kryt



Po vložení oleje zapojte napájecí kabel, zapněte červený spínač, připojte signální kabel a ovladač – zařízení může začít pracovat.

Displej umožňuje nastavení 512 adresových kódů.

Je nutné řízení kontrolovat přes DMX pult. Celkem je tam 5 kanálů:

Kanál 1: Levá tryska

Kanál 2: Středová tryska

Kanál 3: Pravá tryska

Kanál 4: Všechny tři trysky zároveň

Kanál 5: Přepínání režimů (výchozí bodové stříkání; posunutím nahoru na kontinuální stříkání max. 5s)

Nastavení DMX adresy: Dvě tlačítka ve spodní části displeje pro přidání/odečtení adresy.