

NÁVOD - LED Světelná Tabule

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení LED fluorescenční tabule. Po otevření balení prosím zkontrolujte, zda je výrobek v pořádku, zda jsou všechny části kompletní a zda tabule po zapojení správně svítí. Níže najdete návod k připojení, použití a řešení nejčastějších problémů.

ZAPOJENÍ TABULE

Existují dvě možnosti napájení: adaptérem nebo lithium baterií (dle modelu).

Zapojení adaptérem:

1. Připojte zdroj (adaptér) do vstupního kabelu.
2. Propojte vstupní kabel s kontrolérem.
3. Kontrolér propojte s tabulí.

Zapojení s lithium baterií:

1. Připojte baterii ke kontroléru.
2. Kontrolér propojte se vstupním kabelem a tabulí.
3. Baterii nabijete tak, že ji připojíte ke zdroji – během nabíjení svítí červeně, po nabití zeleně.
Poznámka: Nikdy nepoužívejte dva zdroje napájení zároveň.

Důležité upozornění:

Tento produkt není vodotěsný.

POUŽITÍ FIXŮ (HIGHLIGHTERŮ)

1. Krok: Probudte hrot – několikrát s ním zaklepejte nahoru a dolů.
2. Krok: Opakujte pohyb nahoru a dolů, dokud nezačne protékat inkoust.
3. Krok: Pište přímo na povrch tabule.

Tip: Pokud je svit tabule slabý, můžete po krajích desky přidat úzké bílé pásky (5–8mm), které světlo zvýrazní.

OVLÁDÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

1. Vyjměte izolační plastový jazýček z ovladače.
2. Při použití mírte ovladačem přímo na kontrolér.
3. Tlačítko na kontroléru umožňuje přepínat světelné režimy.
4. Tlačítka na ovladači umožňují volit jednotlivé barvy a efekty.

INSTALACE STOJÁNKU (V-BRACKET)

A – matice pro upevnění tabule

B – prodlužovací část stojánu

C – spodní základová část

D – opěrná tyč

Postup:

1. Připevněte části A a B k tělu tabule.
2. Zasuňte opěrné tyče (D) do spodních částí C, dokud není stojan stabilní.

NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY A ŘEŠENÍ

1. Dálkové ovládání nereaguje

Příčina:

- Neodstraněný izolační pásek.
- Ovladač nemíří přímo na kontrolér.

Řešení:

- Vyjměte izolační pásek.
- Mířte přesně na kontrolér.

2. Fix nepíše

Příčina: Hrot není aktivovaný.

Řešení: Zatřeste fixem a několikrát zatlačte hrotem, dokud nezačne téct inkoust.

3. Stojan je nestabilní

Příčina: Nesprávná instalace.

Řešení: Upravte usazení spodních plastových částí, dokud se stojan nevyrovná.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

1. Nepoužívejte neoriginální zdroje napájení.
2. Chraňte elektroniku před deštěm.
3. Nevystavujte produkt extrémním podmínkám (přehřátí, vlhkost).
4. Při zavěšení zajistěte pevné uchycení, aby nedošlo k pádu.