

# H O B B Y V Ě C I

## Uživatelský manuál.

### 1. Bezpečnostní pokyny:

- Před použitím stroje si důkladně přečtěte tento návod.
- Nepoužívejte stroj, pokud jste unaveni nebo příliš rozptýleni.
- Nepoužívejte stroj v prostředí s vysokou vlhkostí nebo blízko vody.
- Před zahájením jakéhokoli úkonu na stroji se ujistěte, že je vypnutý a odpojený od napájení.
- Při čištění stroje používejte jen měkkou hadřík nebo houbičku, aby nedošlo k poškrábání povrchu stroje

### 2. Popis stroje:

- Stroj je základní řezač s nastavitelnou silou a rychlostí.
- Stroj je vybaven stojanem, který umožňuje snadné použití.
- Stroj má USB port, který umožňuje připojení k počítači a použití softwaru pro tvorbu a řezání vlastních designů.

### 3. Instalace stroje:

- Připojte stojan ke stroji pomocí šroubů a připevněte ho na stabilním povrchu.
- Připojte napájecí kabel k stroji a zapojte ho do elektrické zásuvky.
- Připojte USB kabel k stroji a k počítači.
- Nainstalujte software pro tvorbu a řezání vlastních designů.
- Nastavte správnou rychlost a sílu řezání v software.

### 4. Použití stroje:

- Připravte vinylový list na řezání a umístěte ho na pracovní plochu stroje.
- Připojte počítač k stroji a otevřete software pro tvorbu a řezání vlastních designů.
- Vytvořte design a odešlete ho do stroje k řezání.
- Po dokončení řezání odstraňte zbytek vinylu a hotový design odstrojte od pracovní plochy.

### 5. Údržba stroje:

- Při čištění stroje používejte jen měkkou hadřík nebo houbičku, aby nedošlo k poškrábání povrchu stroje.
- Pravidelně čistěte nože a kontrolujte, zda nejsou opotřebované.
- Pravidelně kontrolovat a čistit pohyblivé části stroje, aby se zajistilo hladké a spolehlivé fungování.
- Pravidelně mazat mechanismy stroje, aby se zajistila jejich dlouhodobá životnost.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo chemikálie, které mohou poškodit stroj.



# HOBBYVĚCI

## Uživatelský manuál.

### 6. Řešení problémů:

- Pokud se stroj nespustí, zkontrolujte napájení a připojení k počítači.
- Pokud stroj řeže nesprávně, zkontrolujte nastavení rychlosti a síly řezání v software a ověřte, zda je řezací nůž čistý a není opotřebovaný.
- Pokud stroj neřeže vinylový list, zkontrolujte, zda je list správně umístěn na pracovní ploše a zda je řezací nůž správně namontován.
- Pokud se stroj přestane pohybovat, zkontrolujte, zda jsou všechny pohyblivé části stroje čisté a není na nich žádný odpadní materiál.

### 7. Varování:

- Neodstraňujte ochranné kryty nebo jakékoliv části stroje, pokud nejste kvalifikovaný technik nebo odborník.
- Nepoužívejte stroj, pokud je poškozený nebo pokud nepracuje správně.
- Nepokoušejte se opravovat stroj sami, pokud nejste kvalifikovaný technik nebo odborník.
- V případě poškození stroje nebo nespolehlivého chodu kontaktujte kvalifikovaného technika nebo odborníka na servis.

