

Uživatelský manuál - Pop Up Vyskakovací Selfie Tyč Stativ

Otevření stativu

Držte tyč svisle a spusťte ji z výšky cca 10 cm kolmo na zem. **Stativ se automaticky otevře**.

Zavření stativu

1. Složte teleskopickou tyč.
2. Zatlačte dolů na držák telefonu.
3. Stiskněte nožky stativu k sobě.

Uchycení telefonu

Zasuňte telefon do klipu a lehce zatlačte – telefon bude bezpečně uchycen.

Magnetické dálkové ovládání

Dálkový ovladač lze snadno odejmout ze základny a magneticky jej připevnit zpět.

Připojení dálkového ovládání

1. Zapněte ovladač posuvným tlačítkem.
 2. LED dioda začne blikat.
 3. Na telefonu zapněte Bluetooth a připojte se k „SelfieCom“.
 4. Po úspěšném párování kontrolka zhasne. Ovladač je připraven k použití.
- Tlačítkem můžete spouštět focení nebo nahrávání videa (klik = start/stop).

Nastavení tyče

- Držák telefonu lze natáčet o 180° horizontálně i vertikálně.
- Teleskopická tyč je výsuvná až do délky 177cm.

Specifikace

- Rozměry produktu: 35,5×4,6×4,0cm
- Materiál: ABS + hliníková slitina
- Maximální délka: 177cm
- Hmotnost: 450g

Uživatelský manuál - Pop Up Vyskakovací Selfie Tyč Stativ

- Baterie: CR1632 (vyměnitelná)