

# Návod na zostavenie a sprevádzkovanie Fotobudky.

**Tento dokument slúži ako sprievodca pre kompletne zostavenie fotobudky, inštaláciu tlačiarne DNP a zapojenie fotoaparátu.**

## 1. Zapojenie a spustenie zariadenia

- Pripravte si hlavný prívodný kábel (súčasť balenia).
- Kábel zapojte do zdierky na zadnej strane fotobudky (v spodnej časti) a druhý koniec zapojte do elektrickej zásuvky v stene.
- Zariadenie uveďte do prevádzky stlačením **červeného tlačidla** umiestneného hneď vedľa prívodného kábla. Počítač vo vnútri sa začne automaticky spúšťať.

## 2. Inštalácia tlačiarne (DNP DS620)

**Upozornenie:** Tento krok vyžaduje prístup cez zadné dvierka.

- **Otvorenie budky:** Pomocou kľúča odomknite a otvorte zadné servisné dvierka fotobudky.
- **Príprava priestoru:** Ak je na dne priestoru pre tlačiareň priskrutkovaná kovová prepravná zarážka (stopka), demontujte ju, aby bolo možné tlačiareň vložiť.
- **Zapojenie tlačiarne:**
  1. Zapojte napájací kábel do tlačiarne a do zásuvky vo vnútri budky.
  2. Zapojte USB kábel (konektor typu B – „štvorcový“) do tlačiarne. Druhý koniec zapojte do USB rozbočovača alebo priamo do počítača.
- **Umiestnenie tlačiarne:** Tlačiareň opatrne zasunúť do určeného priestoru vo vnútri budky cez bočné dvierka.
- **Zaistenie:** Vráťte späť kovovú zarážku pred tlačiareň a priskrutkujte ju. Tým zamedzíte pohybu tlačiarne pri transporte.
- **Zapnutie:** Zapnite tlačiareň prepínačom na jej prednom paneli (vľavo dole). Po zapnutí by mala prestať blikať kontrolka.

## 3. Výmena spotrebného materiálu (papier a fólie)

Pre výmenu vysuňte tlačiareň čiastočne von (ako zásuvku).

### Vloženie papiera:

- Stlačte dlhé plastové tlačidlo zospodu tlačiarne na prednej strane a vysuňte tlačiareň.

- Na ľavej strane sa objaví modré tlačidlo, ktoré posuňte smerom k sebe. Otvorí sa schránka, kam sa dávajú papiere.
- Vyberte kôš na odstrižky a vysuňte mechanizmus na papier.
- Novú rolu papiera vložte tak, aby sa papier odvíjal smerom nadol.
- Zasuňte papier do podávača, kým tlačiareň nevydá zvuk (pípnutie) – papier sa navinie.

#### **Vloženie farbiacej fólie (tonera):**

- Nájdite a vytiahnite držiak na toner, ktorý sa nachádza na hornej strane tlačiarne vzadu.
- Vložte kazetu s fóliou do tlačiarne. Správnu orientáciu spoznáte podľa farebných koncoviek – **žltá koncovka musí smerovať dopredu** (bližšie k vám na pravú stranu). Kazeta musí počuteľne zacvaknúť.

**Dôležité upozornenie:** Po každej výmene papiera či fólie tlačiareň vykoná kalibráciu a vysunie cca 4–5 prázdnych fotografií. Ide o štandardný proces, nie o poruchu.

Ak ste všetko vykonali správne, na prednej strane tlačiarne sa rozsvieti zelené svetielko.

## **4. Inštalácia fotoaparátu**

- **Umiestnenie:** Vo vnútri budky (v hornej časti) sa nachádza polohovateľný držiak. Pomocou dvoch bočných skrutiek je možné nastaviť jeho sklon.
- **Napájanie:** Do priestoru pre batériu vo fotoaparáte vložte tzv. „Dummy batériu“ (sieťový adaptér v tvare batérie). Kábel od adaptéra je už vo vnútri budky pripojený k elektrine, fotoaparát sa tak nikdy nevybije.
- **Upevnenie:** Fotoaparát položte na držiak a zospodu ho pevne priskrutkujte pomocou skrutky s 1/4 závitom.
- **Dátové prepojenie:** Prepojte fotoaparát s počítačom pomocou USB kábla. Kábel zapojte do bočnej zdierky fotoaparátu a druhý koniec do USB portu počítača.

## **5. Softvérové nastavenie**

- Ovládanie prebieha cez dotykový displej na čelnej strane.
- Po zapnutí budky nabehne operačný systém Windows (systém nie je chránený heslom).
- Ak ide o prvotnú inštaláciu, stiahnite si z webových stránok výrobcu DNP aktuálny ovládač pre model **DS620** a nainštalujte ho.
- Pre prevádzku fotokútika spustíte aplikáciu **DSLRBooth** (ikona na ploche). Následné nastavenie šablón a funkcií vykonajte priamo v aplikácii.