



W 64 RGB LED LIGHT

## Dopředu

Děkujeme za nákup

## Instrukce

- Přečtěte si prosím pozorně tento návod k produktu.
- Uschovejte tento návod k produktu. Při předávání produktů třetím stranám vždy přiložte tento návod k produktu.
- Dbejte všech varování a dodržujte všechny pokyny v tomto návodu k produktu.



### VAROVÁNÍ

Neumisťujte výrobek na místo, kde jsou korozivní chemikálie, aby byl výrobek chráněn před korozí, koroze může způsobit poruchu výrobku.

- K čištění výrobku používejte pouze mikrovlákno a suchý hadřík.
- Používejte opatrně, abyste nezpůsobili poškození pádem nebo fyzickým poškozením šokující
- to. Nenechávejte výrobek v nadměrné teplotě, vysoké teploty mohou způsobit poruchu výrobku.
  - Pokud má ricost u vašeho produktu nějaké problémy, nechte produkt zkontrolovat servisem nebo zástupcem. **Veźměte prosím na vědomí, že tato záruka se nevztahuje na opravy vzniklé v důsledku nesprávné funkce nebo neoprávněné demontáže, i když takové opravy můžete požadovat za poplatek.** základ.
  - Doporučujeme používat originální kabelové příslušenství. Upozorňujeme, že tato záruka se nevztahuje na opravy vzniklé v důsledku poruchy neoriginální příslušenství, i když můžete požadovat takové opravy za poplatek.
  - Výrobek je certifikován RoHS a CE. Provozujte prosím výrobek plně v souladu s provozními normami. **Veźměte prosím na vědomí, že tato záruka se nevztahuje na opravy vzniklé v důsledku poruchy, i když si takové opravy můžete vyžádat za poplatek.**
  - Pokyny a informace v tomto návodu jsou založeny na důkladné, kontrolované firemní testovací postupy. Další upozornění nebude poskytnuto, pokud se změní design a specifikace.

## Zamýšlené použití

- Uživatel si přečetl pokyny v tomto návodu.
- Uživatel používá produkty v rámci provozních podmínek a omezení popsána v tomto návodu k produktu.
- „Nesprávné použití“ znamená použití produktů jinak, než jak je popsáno v těchto pokynů nebo za provozních podmínek, které se od nich liší ty, které jsou zde popsány.


## Seznam balení:



W64 RGB 1

Karta typu C

## Přehled produktu:





# Pokyny: 1.

## Vypnutí/Přepínač režimu



Dlouhým stisknutím rozsvítíte světlo  
Krátkým stisknutím přepnete režim světla (režim CCT, režim RGB, Režim efektů)

## 2. Zóna zobrazení

### Režim CCT



Přepnutím ovládacího kolečka Mode Adjust upravte rozsah teploty barev: 2500-9000K

Přepnutím ovládacího kolečka pro nastavení jasu upravte jas  
Rozsah: 0-100 %


### Režim RGB



Přepnutím ovládacího kolečka pro nastavení režimu upravte barevný odstín RGB Rozsah

odstínu RGB: 0-360° Přepnutím ovladačem nastavení jasu upravte jas  
Rozsah: 0-100 %

### Režim efektu



Přepnutím ovládacího kolečka nastavení režimu posunete efekty (efekty 20 druhů) Přepnutím ovladačem nastavení jasu upravíte jas  
Rozsah: 0-100 %

### 3.Effects Mode

Numbers	Scenario	Numbers	Scenario
1	Cop Car	11	Strobe
2	Ambulance	12	RGB Strobe
3	Fire Alarm	13	Paparazzi
4	Lightning	14	Emergency
5	Fireworks	15	H/L Beam
6	TV	16	Red Flash
7	Candle	17	Green Flash
8	Party	18	Blue Flash
9	Fault Bulb	19	HSI Slow
10	Pulsing	20	HSI Fast