

# FOTOVĚCI

## **Smart Přenosný Projektor HD Android.**





F.

# Parametry produktu.


- Rozměry: 18,8x10cm
- Váha: 500g
- Projekce na vzdálenost: 1,2–4m
- Maximální rozlišení: 1280x720hd
- Maximální velikost projekce: 100-330cm
- Provozní napětí: 85V-265V
- 180° nastavitelný úhel projekce
- Funkce automatického ostření
- Bezdrátové připojení přes WiFi/Bluetooth
- Kompatibilita: Android 11.0, 4000+ podporovaných aplikací
- Vstupy: HDMI, USB, 3,5mm jack



# 1. Struktura produktu.




# 1. Struktura produktu.



## 2. Rozhraní zařízení.

- **Nastavení (Setting)**

Po zapnutí stlačíme ikonu Settings



- **Wi-Fi**


Wifi> Vyberte síť a zadejte heslo, ke kterému se chcete připojit.



## 2. Rozhraní zařízení.

- **Nastavení Bluetooth**


BT Settings, BT"ON", klikněte na Update Device a vyberte cílové zařízení, které chcete spárovat ( reproduktor, sluchátka.. )



# 2. Rozhraní zařízení.

- **Nastavení režimu**

obrazu - Obraz - Režim obrazu> Chcete-li vybrat jiný režim podle situace v aplikaci. K dispozici jsou čtyři režimy < Standardní, Dynamický, Jednoduchý, Vlastní >.



- **Nastavení teploty barev**

- Obrázek - Teplota barev> Slouží k výběru různých režimů podle situace v aplikaci. K dispozici jsou tři režimy < Studená, Standardní, Teplá >.




- **Jazyk Nastavení jazyka OSD**

- Systém - Jazyk OSD > Výběr jazyka.



- **Nastavení barev domovské stránky**


- Systém - Barva domovské stránky > Vyberte požadovanou barvu domovské stránky < Modrá, Tmavě modrá, Šedá >.



# 2. Rozhraní zařízení.

- **Nastavení režimu**

obrazu - Obraz - Režim obrazu> Chcete-li vybrat jiný režim podle situace v aplikaci. K dispozici jsou čtyři režimy < Standardní, Dynamický, Jednoduchý, Vlastní >.



- **Nastavení teploty barev**

- Obrázek - Teplota barev> Slouží k výběru různých režimů podle situace v aplikaci. K dispozici jsou tři režimy < Studená, Standardní, Teplá >.




- **Jazyk Nastavení jazyka OSD**

- Systém - Jazyk OSD > Výběr jazyka.



- **Nastavení barev domovské stránky**


- Systém - Barva domovské stránky > Vyberte požadovanou barvu domovské stránky < Modrá, Tmavě modrá, Šedá >.



# 2. Rozhraní zařízení.

- **Nastavení režimu**

obrazu - Obraz - Režim obrazu> Chcete-li vybrat jiný režim podle situace v aplikaci. K dispozici jsou čtyři režimy < Standardní, Dynamický, Jednoduchý, Vlastní >.



- **Nastavení teploty barev**

- Obrázek - Teplota barev> Slouží k výběru různých režimů podle situace v aplikaci. K dispozici jsou tři režimy < Studená, Standardní, Teplá >.




- **Jazyk Nastavení jazyka OSD**

- Systém - Jazyk OSD > Výběr jazyka.



- **Nastavení barev domovské stránky**

- Systém - Barva domovské stránky > Vyberte požadovanou barvu domovské stránky < Modrá, Tmavě modrá, Šedá >.




# 3. Zrcadlení obrazovky z telefonu.

## Bezdrátová obrazovka

(Mobilní telefon/pad Android musí být ve stejné síti jako cílové zařízení.)

1. Otevřete nabídku nastavení na telefonu/padu Android.
2. Přístup k nastavení displeje nebo zrcadlení obrazovky.
3. Vyberte název zařízení.




1. Otevřete WIFI a najděte název zařízení z telefonu. Poté zadejte heslo do telefonu.
2. Klikněte na Airplay/Screen mirror na vašem telefonu a připojte program.

## iOS Cast

(Telefon/pad musí být ve stejné síti jako cílové zařízení.)

1. Otevřete ovládací centrum iPhone a vyberte Zrcadlení obrazovky.
2. Klikněte na název zařízení



## 4. Stažení aplikací.

Pro stažení aplikací můžete otevřít Google Play, kde si můžete stáhnout přes 4000 aplikací včetně známých služeb jako Netflix, HBO MAX, Amazon Prime a další.

