

Návod k použití.

Tento návod je určen pro použití produktů **EYK Mobilní Bezdrátový Duální Mikrofon**.
Děkujeme vám za výběr našich produktů, před použitím si prosím pozorně přečtete tento návod.

OBSAH BALENÍ

Varianta: přijímač + transmitter

- 1x vysílač
- 1x přijímač
- 2x spona na pásek
- 2x klopový mikrofon
- 1x držák přijímače s cold shoe
- 1x 3,5 mm kabel

Varianta: přijímač + 2x transmitter

- 2x vysílač
- 1x přijímač
- 3x spona na pásek
- 4x klopový mikrofon
- 1x držák přijímače s cold shoe
- 2x 3,5 mm kabel

PARAMETRY PRODUKTU

Přijímač:

- Obsahuje: anténu, vypínač a knoflík hlasitosti, 3,5mm audio výstup, indikátor baterie
- Napájení: 3 V
- Spotřeba energie: 100 mA
- Životnost baterie: 5 hodin
- Rozměry: 110 x 65 x 25 mm

Vysílač (transmitter):

- Obsahuje: anténu, vypínač a knoflík hlasitosti, 3,5mm mikrofonní vstup, indikátor baterie, LED displej, zvýšení frekvence, snížení frekvence
- Výkon nosné frekvence: 30 mw
- Pracovní doba: 10 hodin
- Hmotnost: 50 g
- FM bod: 16
- Anténa: flexibilní
- Vstupní audio konektor: 3,5 mm mini jack
- Rozměry: 110 x 65 x 25 mm

NÁVOD K POUŽITÍ:

- Otevřete kryt baterie přijímače a vložte baterii
- Zasuňte jeden konec kabelu do výstupního otvoru přijímače a druhý do vstupního otvoru mobilního telefonu nebo fotoaparátu
- Otočením ovladače hlasitosti do správné polohy zapněte přijímač.
- Otevřete kryt baterie vysílače a vložte baterii, poté vložte klopový mikrofon nebo mikrofon pro rozhovor.
- Otočením knoflíku hlasitosti do příslušné polohy spusťte vysílač a poté můžete systém používat.
- Pokud se setkáte s frekvencí rušení, můžete pomocí tlačítka CH+ nebo CH- vybrat jinou frekvenci a přijímač se automaticky přepne na stejnou frekvenci. frekvenci jako vysílač

SPECIFIKACE:

- Citlivost příjmu > -90dB
- Poměr S/N: 70 dB
- Počet kanálů: 1 kanál (nebo 2 kanály)
- Frekvenční odezva: 80Hz-15kHz
- Frekvenční stabilita: ±0,0050

OBECNÁ PRAVIDLA:

- Při manipulaci s bezdrátovými mikrofony se ujistěte, že jsou vypnuté a odpojené od napájení.
- Ukládejte mikrofon na suchém a bezprašném místě, abyste se vyhnuli poškození mikrofonu.
- Při nákupu nového bezdrátového mikrofonu si přečtěte návod k použití, abyste se seznámili s jeho funkcemi a správným používáním.

- Používejte správné baterie nebo akumulátory a ujistěte se, že jsou dobře nabitý.
- Při výměně baterií nebo akumulátorů dbejte na správnou polaritu.
- Udržujte antény čisté a zkontrolujte, zda jsou správně nainstalovány.
- Používejte správný kanál a frekvenci, aby nedocházelo k rušení od jiných bezdrátových zařízení.
- Při použití více mikrofonů v jednom prostoru používejte mikrofony s různými kanály a frekvencemi, aby nedocházelo k rušení mezi mikrofony.
- Nenechávejte bezdrátový mikrofon připojený k napájení déle než je nutné, abyste minimalizovali možnost poškození mikrofonu.
- Při použití venkovních mikrofonů zabezpečte je proti povětrnostním vlivům, jako jsou déšť a sníh.

Pokud dodržíte tyto zásady, můžete prodloužit životnost bezdrátového mikrofonu a zlepšit jeho výkon.