

# Uživatelský manuál: Mini bezdrátový klopový mikrofon s dosahem 60m.

Tento produkt je chytrý bezdrátový mikrofon, který poskytuje profesionální záznamový výstup. Plug and play, není potřeba žádná aplikace.

Víceúčelový: Může být použit v online živém vysílání, natáčení video vlogů, programových rozhovorech, nahrávání rozhovorů, vyluhování videa a dalších příležitostech.

Bezdrátový rádiový mikrofon se skládá ze dvou parů, mikrofonního vysílače a přijímače. (Jak je ukázáno níže)



(mikrofonní vysílač)



(Konec příjmu)



**Tlačítko zapnutí:** stiskněte 2S pro zapnutí a vypnutí, kontrolka připojení bude blikat. Stiskněte dvakrát pro pozastavení režimu, jedno nebo pro přepnutí režimu>>Akustický režim>>Režim redukce šumu>>Reverb režim.

**Hlasitost +:** Hlasitost mikrofonu se zvýší a indikátor připojení jednou blikne.

**Hlasitost -:** Hlasitost mikrofonu se sníží a indikátor připojení jednou blikne.

(s anglickým hlasovým vysíláním).

**Indikátor napájení:** normální napájení se rozsvítí Svítí, slabá energie bliká, dlouhé světlo nabíjení, kontrolka plného nabití nesvítí.

**Indikátor připojení:** Indikátor připojení během vyhledávání bliká a svítí kontrolka spárování úspěšné; pokud není nikdo připojen a spárované do 10 minut se automaticky vypne.

**Tichý režim:** Stisknutím tlačítka napájení lvice zapnete režim pauzy a kontrolka připojení bliká; dvojitým stisknutím tlačítka napájení vypnete režim pauzy a kontrolka připojení bude vždy svítit.

## 1. 1) Jak připojit mobilní telefon pro nahrávání/nahrávání videa

1.1) Stisknutím a podržením přijímače RX a vysílače TX na dvě sekundy zapnete napájení a spárování je úspěšné.



(obrázek 1)

1.2) Připojte přijímač RX k mobilnímu telefonu kabelem.



(Obrázek 2)

1.3) Stisknutím tlačítka napájení vysílače TX přepněte odpovídající režim (původní režim zvuku >> režim redukce šumu > > režim dozvuku) a poté otevřete fotoaparát a další aplikace v telefonu pro nahrávání a video.

## 2. Způsob ovládání připojení mobilního telefonu živé vysílání

2.1) Stiskněte a podržte přijímač RX a vysílač TX po dobu 2 sekund, poté je párování úspěšné. (Obrázek 1)

2.2) Propojte přijímač RX s mobilním telefonem pomocí kabelu. (Obrázek 2)

2.3) Stisknutím tlačítka napájení vysílače TX přepněte odpovídající režim (původní režim zvuku >> režim redukce šumu > > režim dozvuku) a poté otevřete aplikaci živého vysílání v mobilním telefonu pro živé vysílání.

2.4) Vysílač TX lze zapojit do sluchátek monitoru a sledovat vámi nahraný zvuk.

### 3. Připojte fotoaparát k záznamu videa

3.1) Stisknutím a podržením přijímače RX a vysílače TX na dvě sekundy se zapne napájení a připojení je úspěšné. (obrázek 1)

3.2) Připojte přijímač RX ke kameře pomocí kabelu kamery. (část 4 připojení přijímače - část 3 připojení kamery)



3.3) Stisknutím tlačítka napájení vysílače TX přepněte odpovídající režim (původní režim zvuku >> režim redukce šumu > > režim dozvuku) a poté otevřete fotoaparát a další aplikace v telefonu pro nahrávání a video.

3.4) Vysílač TX lze zapojit do sluchátek monitoru a sledovat vámi nahraný zvuk.