

Samoobslužná Digitální Fotobudka Fotokoutek Zrcadlo.

Postup montáže 1/2

1. **Otevřete přepravní box** a zkontrolujte, zda není zrcadlo poškozené a jestli jsou všechny součásti kompletní podle seznamu příslušenství.
2. **Otevřete spodní desku a držák.** Umístěte držák do posledního otvoru a upevněte ho pomocí ručních šroubů M8 – jeden na každé straně.
3. **Uchopte horní rukojeť** leteckého kufru a pomalu zvedněte magic mirror.
4. **Nechte spodní univerzální kolečka podepřít zrcadlo** a odstraňte přepravní kufr.
5. **Namontujte čtvercové přisvětlovací světlo.** Upevněte ho pomocí přiložených šroubů M4 a šroubováku.
6. **Zapojte napájecí kabel** na zadní straně přisvětlovacího světla.
7. **Nainstalujte bezdrátový WiFi přijímač** na zadní část zařízení.
8. **Vložte přiloženou testovací (falešnou) baterii kamery.**

Montáž kamery: vertikální poloha

1. Umístěte kameru svisle, upravte pozici dle potřeby a zarovnejte otvor pro šroub na spodní straně kamery. Poté utáhněte šroub.
2. Zapojte **USB datový kabel** kamery.

Montáž kamery: horizontální poloha

1. Odstraňte držák kamery a šrouby, které si ponechte – použijí se pro upevnění na spodní část gimbalu.
2. Nainstalujte **příslušenství gimbalu** na spodní část kamery.
3. Utáhněte a zajistěte gimbal pomocí těchto šroubů.

Postup montáže 2/2

1. **Připojte napájecí kabel** a zapněte hlavní vypínač.
2. **Začněte zařízení používat.**
3. **Pomocí otočného knoflíku** na boční straně magic mirroru můžete **nastavit jas přisvětlovacího světla.**