

FOTOVECI

**CZ Návod**

**Multifunkční 3D LED  
Holografický Projektor**



**F.**

Před použitím zařízení si pečlivě přečtete tuto příručku.

- Ujistěte se, že je zařízení zajištěno na bezpečném místě, aby nespadlo.
- Nedotýkejte se lopatek ventilátoru během otáčení.
- Nerozebírejte zařízení bez povolení, abyste předešli jeho abnormalitám.
  
- Nevystavujte jej vysokým teplotám nebo vlhkému prostředí a nepoužívejte jej venku za deštivých dnů.
- Věnujte pozornost údržbě a pravidelně čistěte zařízení.

## ■ Specifikace a seznam

|                |  |
|----------------|--|
| Model          | P20  |
| Rozměry (mm)   | 165 \$ (zobrazený průměr je 180) / 832   |
| Počet LED diod | 149  |
| Rozlišení      | 298*298  |
| Napájení       | Typ-c, 5 V/3 A   |
| Úložiště       | 4 G (maximální škálovatelnost 64 G)  |
| Nahrávání      | Video, Obrázek / Mobil, TF karta, PC   |
| Seznam dílů    | P20*1, adaptér *1, Typ-c*1, příručka *1, šrouby (vybaveno verzí s holým kovem) |


## ■ Mobilní aplikace

Naskenujte QR kód pro stažení pro telefon s Androidem. V případě iOS vyhledejte v obchodě s aplikacemi „Holoscope“ pro stažení.



Čeština

Po připojení zařízení k Wi-Fi spusťte software. Zařízení se můžete ihned připojit.



1. Kliknutím přehrajete video nebo ne.
2. Kliknutím nahrajete soubory.
3. Kliknutím zachytíte obrazovku přehrávání zařízení.
4. (1) Kliknutím přepnete mezi jednotlivým přehráváním a sekvenčním přehráváním. (2) Kliknutím přehrajete nebo pozastavíte. (3) Kliknutím smažete nebo přejmenujete video.
5. Kliknutím vstoupíte na stránku nastavení.
6. Další funkce aplikace.

## ■ Počítačový software

Odkaz ke stažení: <http://down.holocloud.online/Holoscope.exe>

Připojte počítač k zařízení (SSID: CS\_P20\_ xxxxxx, heslo: 12345678) a spusťte software. Pro připojení zařízení vyberte režim „samostatný“ a model „CS-P20“.

Funkce jsou následující:

- (1) Screencasting: zobrazení obrazovky v reálném čase.
- (2) Přenos: Nahrávání souborů do zařízení. (3) Překódování: Překódované video lze přímo zkopírovat na TF kartu pro přehrávání.
- (4) ZAP/VYP: Ovládání zařízení, zda přehrává videa, či nikoli.
- (5) Nastavení: Vstupte na stránku nastavení. Včetně otáčení obrazovky, nastavení jasu atd.

## ■ Zvukový výstup (pokud je zařízení vybaveno Bluetooth)

Připojte mobilní telefon nebo počítač k zařízení, vstupte do rozhraní nastavení a můžete se připojit k Bluetooth pro výstup zvuku přes Bluetooth reproduktor.

## ■ Řešení problémů

| Stav                    | Rozlišení   |
|-------------------------|---|
| Bliká červeně uprostřed | <b>Nelze rozpoznat TF kartu.</b><br>Zkontrolujte, zda není TF karta poškozena |