




Obsah balení



Nabíjecí přihrádka ×1



Vysílač ×2



Přijímač ×2



Nabíjecí kabel ×1



Čelní sklo ×2



Magnetický klip ×2


EN EN

Instalace a použití

Připojte přijímač k telefonu




Nastavte hlasitost výstupu RX na úroveň 2~3;. Můžete také nabíjet telefon přes přijímač RX, což umožňuje současné nabíjení během používání.



Zapněte vysílač (TX).


Pokud svítí kontrolky připojení na obou výstupech, TX i RX, je zařízení připraveno k použití.



※ U některých telefonů s konektorem typu C je nutné v nastavení telefonu povolit funkci OTG

Přehled funkcí


Přehled funkcí vysílače (TX)



Indikátor napájení a připojení: (Nepřipojeno: bliká modře/Připojeno: svítí modře/
Nepřipojeno a slabá baterie: bliká červeně/Nabíjení: svítí červeně/Plně nabit: vypnuto/
Ztlumení: bliká červeně)

Indikátor potlačení hluku: (Potlačení hluku zapnuto: svítí zeleně)

Přehled funkcí přijímače (RX)



EN EN

Specifikace

Model produktu	KM23
Bezdrátová frekvence	2,4 GHz
Zvuková odpověď	50 Hz - 18 kHz
Poměr signálu k šumu	> 65 dB
Doba používání vysílače	Přibližně 8 hodin
Kapacita baterie vysílače	3,7 V / 80 mAh
Kapacita baterie nabíjecího prostoru	3,7 V / 360 mAh
Rozměry nabíjecího prostoru	80*56*28 mm

Důležité pokyny

1. Tento produkt je přesné elektronické zařízení. Aby byla zajištěna jeho optimální Abyste zajistili dobrý výkon a dlouhou životnost, dbejte prosím na to, abyste zabránili vniknutí vody nebo silným nárazům. V případě náhodného kontaktu s vodou zařízení okamžitě vypněte, jemně otřepujte přebytečnou vodu a vyhledejte pomoc kvalifikovaného technika.
2. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, doporučuje se baterii každé tři měsíce plně nabit. Tento postup pomáhá udržovat výkon a životnost baterie v průběhu času.
3. Nevystavujte vnitřní baterii přímému slunečnímu záření, ohni nebo jinému nadměrně horkému prostředí. Takové podmínky mohou snížit životnost baterie a představovat bezpečnostní riziko.
4. Pro zajištění nerušeného přenosu signálu se doporučuje držet vysílač a přijímač během používání proti sobě. Toto umístění pomáhá optimalizovat sílu signálu a minimalizovat potenciální přerušení.