

NÁVOD K POUŽITÍ.

Zvuková Karta k Mikrofonu

Před použitím si pozorně přečtěte návod, abyste předešli problémům způsobeným nesprávnou obsluhou.

Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu info@fotoveci.cz.

- 1. Pro zapnutí stiskněte tlačítko "POWER" na 3 sekundy nebo vypněte zvukovou kartu. Po zapnutí zvukové karty nasadte sluchátka, krátkým stisknutím tlačítka "POWER" můžete spustit živé vysílání, když ve sluchátkách uslyšíte "Internal opening".**
- 2. Před použitím zvukovou kartu nabijte. Nízká hlasitost nebo špatná kvalita zvuku znamená, že napájení zvukové karty je nedostatečné. Při používání zvukové karty nenabíjejte, protože proud způsobí rušení.**
- 3. Při použití zvukové karty musí být všechna rozhraní plně zapojena. Pokud má mobilní telefon pouzdro na telefon, sejměte jej. 4. Při použití počítače/notebooku pro živé vysílání nebo doprovod přímo propojte USB rozhraní počítače a nabíjecí rozhraní zvukové karty pomocí nabíjecího kabelu. Nepoužívejte LIVE porty k připojení počítače nebo notebooku. Počítač automaticky identifikuje a nainstaluje ovladač zvukové karty (v pravém dolním rohu počítače bude displej). Pokud počítač nerozpozná ovladač zvukové karty, zkontrolujte, zda je správně připojeno rozhraní a kabel.**
- 5. Pokud při používání iPhone k živému vysílání slyšíte silný zvuk nebo šum, zkuste prosím vypnout hlasitost telefonu. Hlasitost můžete upravit z karty směšovače zvuku.**
- 6. Funkce Bluetooth může podporovat pouze doprovodná zařízení s Bluetooth. Pro připojení doprovodných zařízení můžete také použít doprovodný kabel 7. Při poslechu efektu živého vysílání mobilním telefonem pamatujte, že telefon používaný k poslechu by neměl být příliš blízko mobilního telefonu s živým vysíláním. Dojde k rušení signálu a kvílení.**
- 8. Snižte hlasitost mikrofonu, abyste snížili hluk. Pokud je citlivost mikrofonu vysoká, může být ze zvukové karty slyšet šum nebo ostrý zvuk.**
- 9. Pro živé vysílání z počítače se nedoporučuje používat externí reproduktor. Protože zvuk z reproduktoru může být znovu zaznamenán mikrofonem, což má za následek dvojitý tón. Během živého vysílání na počítači se doporučuje odpojit reproduktor a používat sluchátka.**
- 10. Rozhraní „Monitor“ je pro sluchátka bez mikrofonu a rozhraní „Headset“ je pro sluchátka/náhlavní soupravu s mikrofonem. Abyste se ujistili, že používáte správný port, vyzkoušejte oba porty pro sluchátka, pokud se z jednoho portu ozývá šum nebo rušení.**