

Uživatelský manuál: TELESIN Pro Shot Imaging Grip

1. Popis produktu a ovládací prvky (Strana 1)

1. **Indikátor provozu:** Světelná signalizace stavu.
2. **Tlačítko probuzení obrazovky:** Slouží k probuzení telefonu nebo přepínání kamer.
3. **Spoušť (Capture Key):** Hlavní tlačítko pro focení/natáčení.
4. **Páčka zoomu:** Pro přibližování a oddalování.
5. **Volič režimů (Mode Dial):** Otočné kolečko pro nastavení.
6. **Tlačítko Fn:** Funkční tlačítko.
7. **Opěrka palce:** Ergonomická podpora.
8. **1/4" závit:** Pro montáž na stativ.
9. **Otvor pro poutko:** Pro uchycení bezpečnostního řemínku.
10. **Vypínač:** Tlačítko pro zapnutí/vypnutí nabíjení.
11. **Indikátory nabíjení:** 4 LED diody ukazující stav baterie.
12. **USB-C port:** Vstup i výstup (pro nabíjení gripu i kabelové nabíjení telefonu).
13. **Magnetická nabíjecí plocha:** Pro bezdrátové nabíjení telefonu.
14. **Magnetický kroužek:** Součást balení pro telefony bez MagSafe.

2. Návod k obsluze (Strana 2)

Instalace:

- **Bez pouzdra:** U telefonů jako iPhone 12 a novějších (s MagSafe) připevněte grip přímo na zadní stranu telefonu.
- **S pouzdem / Bez MagSafe:** Pokud používáte pouzdro nebo telefon nepodporuje magnetické uchycení, nejprve nalepte magnetický kroužek na záda telefonu či pouzdra a poté připevněte grip.

Zapnutí a párování:

1. Stiskněte a podržte **Spoušť (tlačítko 3)** po dobu **2 sekund** pro zapnutí.
2. Připojte se přes Bluetooth k zařízení s názvem: **TELESIN_IPX**.

Důležité nastavení pro iPhone:

- Bluetooth umožňuje pouze funkci spouště. Aby fungoval Zoom a další funkce, musíte v telefonu zapnout funkci "Zvětšení":
 - Jděte do: **Nastavení > Zpřístupnění > Zvětšení**
 - Nastavte **Oblast zvětšení** na **Zvětšení na celou obrazovku**
 - Zapněte přepínač **Zvětšení**.

3. Funkce tlačítek a ovládání (Strana 2-3)

Funkce	Operace (Jak ovládat)	Chování LED diody
Zapnutí / Vypnutí	Podržte Spoušť na 2 sekundy. (Automatické vypnutí po 30 min nečinnosti).	Bliká → Svítí → Zhasne (po 30 min) / Při vypnutí 3x rychle blikne.
Start / Stop nahrávání	Krátký stisk Spouště .	Jednou blikne.
Zoom (Přiblížení)	Posuňte Páčku zoomu doleva (oddálení) nebo doprava (přiblížení).	–
Pořízení fotky	Krátký stisk tlačítka Fn (během nahrávání).	–
Pauza nahrávání	Dvojitý stisk tlačítka Fn .	–
Zaostření (Focus)	Namáčknutí Spouště do poloviny.	–
Přepnutí kamery	Krátký stisk Tlačítka probuzení obrazovky .	–
Probuzení obrazovky	Podržte Tlačítko probuzení na 2 sekundy (v režimu spánku).	–
Přepínání režimů	Posunutí Voliče režimů vlevo/vpravo.	–

Poznámka: Zařízení přejde do režimu spánku po 2 minutách bez párování nebo po 60 minutách nečinnosti po párování.

4. Baterie a nabíjení (Strana 4), indikace stavu baterie (LED 1-4):

- < 25 %: 1. dioda bliká.
- 25–50 %: 1. svítí, 2. bliká.
- 50–75 %: 1.+2. svítí, 3. bliká.
- 75–100 %: 1.+2.+3. svítí, 4. bliká.
- **Plně nabito:** Všechny 4 diody svítí.
- *Upozornění na nízký stav:* Červené LED diody značí kapacitu pod 20 %.

Nabíjení telefonu (Powerbanka):

1. Připevněte telefon na magnetickou plochu.
2. Krátce stiskněte **nabíjecí vypínač (tlačítko 10)** pro zahájení nabíjení.
3. Pro ukončení nabíjení stiskněte vypínač dvakrát (double-click).

5. Výměna krytek tlačítek a příslušenství (Strana 4-5)

- **Výměna krytky:** Původní krytku tlačítka odšroubujte proti směru hodinových ručiček. Novou krytku nasadte a zašroubujte po směru hodinových ručiček.
- **Instalace světla (volitelné):** Magnetické světlo (Fill Light) se připevňuje na magnetický kroužek na přední straně gripu.
- **Poutko na ruku:** Vždy používejte poutko v rušném prostředí, abyste předešli pádu.

6. Technické specifikace (Strana 5)

- **Materiál:** ABS + PC + Hliníková slitina
- **Rozměry:** 121 × 43 × 89 mm
- **Hmotnost:** 180 g
- **Dosah Bluetooth:** 10 metrů
- **Baterie:** Lithium 3200 mAh
- **Nabíjecí vstup (USB-C):** 5V / 2A
- **Výstup (USB-C):** 5V / 2A
- **Výkon bezdrátového nabíjení:** 7,5 W / 10 W
- **Provozní teplota:** ≤ 25 °C

7. Bezpečnostní upozornění (Výběr)

- Používejte pouze standardní 5V/2A nabíječky.
- Pokud produkt dlouho nepoužíváte, každé 3 měsíce jej nabijte a vybijte, aby se zachovala životnost baterie.
- Nevhazujte do ohně, nevystavujte teplotám nad 60 °C a chraňte před vodou.

Obsah balení (z prvního obrázku)

- 1× TELESIN Pro Shot Imaging Grip
- 1× Poutko na ruku (Lanyard)
- 1× Nabíjecí kabel
- 1× Magnetický kroužek
- 1× Uživatelský manuál
- 1× Čisticí sada
- 3× Barevné krytky tlačítek (pokud jsou v sadě)