


Mini výrobník bublin

Manuál



Před použitím si pečlivě přečtete tento návod

Děkujeme, že jste si vybrali bublinkovač od naší společnosti. Pro vaši vlastní bezpečnost si prosím před instalací zařízení pečlivě přečtete tuto uživatelskou příručku.

Po obdržení stroje otevřete obal a pečlivě zkontrolujte, zda není stroj poškozen nebo zda se příslušenství neztratilo. V případě jakýchkoli problémů se obraťte na dodavatele.

Před připojením k napájení zkontrolujte, zda je použité napětí vhodné pro bublinkovač. Doporučuje se, aby každý bublinkovač měl nezávislý vypínač napájení, abyste mohli každý bublinkovač zapnout nebo vypnout.

Poznámka: Při připojování napájení musí být zemnicí vodič bezpečně uzemněn a elektrická instalace musí splňovat všechny příslušné normy.

parametry

Výkon: 60 W

Napětí: AC 220 V 50/60 Hz

Způsob ovládání: elektrické a ruční ovládání

Plocha pokrytí: 20 metrů čtverečních

Objem kapaliny: 750 ml

Hmotnost: 1,72 kg

Rozměry: 25 x 23 x 23 cm

Návod k obsluze

1. Umístěte bublinkovač do zvolené polohy.
2. Zapojte napájecí kabel do zásuvky
3. Zapněte hlavní vypínač. Stroj se spustí.
4. Před použitím nalijte bublinkovou tekutinu do nádržky na tekutinu před bublinkovačem. Dávejte pozor, abyste ji nenalili příliš, aby se bublinková tekutina nerozlila

5. Po použití setřete tekutinu z přístroje a zabraňte korozi jeho krytu.

Pozor

1. Pokud je přístroj v provozu, děti se k němu nepřibližují.
2. Pokud je přístroj v provozu, podlaha bude mokrá. Vložte na podlahu deku, abyste zabránili uklouznutí.
3. Pokud není dostatek tekutiny v bublinách, přidejte ji včas.
4. Nepracujte, pokud se ruka nedotýká vodního kola.
5. Nádrž s kapalinou nesmí spadnout do nečistot, aby nedošlo k poškození vodního kola.
6. Při přemísťování manipulujte opatrně, nevyhazujte ji.
7. Tento výrobek mlhy by měl být používán na suchém a dobře větraném místě. Zabraňte vniknutí vody nebo deště do přístroje. Pokud se do něj dostane voda nebo déšť, okamžitě přístroj vypněte. Uchovávejte mimo dosah dětí, ohně, výbušných a hořlavých předmětů a zabraňte opaření.
8. Během provozu se nedotýkejte přístroje a napájecího kabelu.
9. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte nebo je používáte, odpojte jej ze zásuvky nebo odpojte napájecí kabel.

Údržba

Čištění a frekvence používání

Pro zajištění stabilního provozu bublinkovače je třeba jej udržovat v čistotě. Doporučuje se čistit jeho tělo každých 15 dní. Pokud bublinkovač nefunguje, odstraňte závadu a spusťte jej. Údržbu však musí provést odborník

Jednoduchá údržba při závadě.....

Popis závady	Proveďte protipatření
Výrobník bublin nefunguje	Zkontrolujte, zda není spálená pojistka
Výrobník bublin nestříká bublínky	Zkontrolujte, zda bublinková kapalina vytéká. Zkontrolujte, zda není motor poškozen