


SAMOOSLUŽNÁ DIGITÁLNÍ FOTOBUDKA

NÁVOD K SESTAVENÍ



FOTOVĚCI



1.




2.



3.


1. **Podstavec našroubujte na místo uvedené na fotce se šroubky (3.), které jsou v balení.**
2. **Nožky namontujte pomocí stejných šroubů, jaké jste použili na podstavec.**

FOTOVĚCI



- 1. Zapojíme zdrojový kabel ze zásuvky do fotobudky a zmáčkeme spínač.**
- 2. Po tomto kroku podržíme tlačítko zapínání, čímž fotobudku zapnete.**
- 3. Našroubujeme WIFI anténu.**

FOTOVĚCI



- 1. Foťák zapojíme do fotobudky pomocí USB kabelu, z levé strany, a pomocí kabelu do zdroje, který zapojíte do přiloženého adapteru který se vkládá zprava do vstupu na baterie.**
- 2. Po zapojení všech potřebných kabelů, foťák přimontujte do fotobudky pomocí 1/4 šroubu (3.)**

FOTOVĚCI