

**\*\*Návod k použití Ruční AKU sekačky s podvozkem a křovinořezem:\*\***

**\*\*Obsah balení:\*\***

1. Teleskopická tyč s otočnou hlavici
2. Podvozek (volitelný, lze používat i bez něj)
3. Rukojeť
4. Ochranný plastový kryt
5. 2x Li-ion baterie (součástí balení)
6. Nabíječka
7. 5x plastová čepel (pro menší trávu, např. okolo obrubníků)
8. 1x ocelový kotouč (pro silnější trávu a dřevěné předměty)
9. 2x ocelový nůž (pro pevnou menší trávu)
10. 2x klíč

**\*\*Návod k sestavení:\*\***

1. Rozbalte všechny součásti a ujistěte se, že máte kompletní balení.
2. Upevněte teleskopickou tyč k otočné hlavici, zajištěte ji pomocí dodaných klíčů.
3. Připevněte rukojeť na teleskopickou tyč a ujistěte se, že je pevně zajištěna.
4. Pokud si přejete, můžete připojit podvozek ke spodní části sekačky a zajistit ho pomocí dodaných prvků.

**\*\*Používání:\*\***

1. Vložte nabité Li-ion baterie do příslušných slotů na sekačce.
2. Připojte nabíječku k bateriím a nechte je nabíjet podle potřeby. Indikátor na nabíječce vám ukáže stav nabití baterií.
3. Vyberte si vhodný nástavec (plastová čepel, ocelový kotouč nebo ocelový nůž) podle typu trávy a úkolu.
4. Připojte vybraný nástavec k otočné hlavici sekačky a ujistěte se, že je správně zajištěn.
5. Při sečení držte sekačku pevně oběma rukama za rukojeť a pracujte plynule a rovnoměrně.
6. Při používání podvozku držte rukojeť podvozku a sekačku pohodlně vedenou podle vašich potřeb.
7. Při práci dbejte na bezpečnostní opatření a nosťte ochranné prvky, zejména ochranný plastový kryt, který chrání před nebezpečnými odletujícími předměty.

**\*\*Údržba:\*\***

1. Po použití sekačku důkladně očistěte od trávy a nečistot.
2. Uchovejte baterie na suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření a extrémních teplot.
3. Pravidelně kontrolovat nástavce na opotřebení a výměnu, pokud je to nutné.

**\*\*Varování:\*\***

- Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte návod k použití.
- Při práci s sekačkou mějte na paměti bezpečnostní opatření a chráníte sebe i ostatní.
- Nepoužívejte sekačku v deštivém počasí nebo na mokřem povrchu.
- Ujistěte se, že jste se sekačkou obeznámili a ovládáte ji před samostatným použitím.