


Návod k použití – Voděodolné potápěčské pouzdro Telesin

1. Přehled produktu Děkujeme vám za zakoupení produktu značky Telesin. Toto chytré voděodolné pouzdro je navrženo tak, aby proměnilo váš chytrý telefon ve výkonnou podvodní kameru s certifikovanou odolností až do hloubky 20 metrů. Je ideálním a bezpečným společníkem pro potápění, šnorchlování i další vodní sporty, díky kterému vám už neunikne žádný podvodní zážitek.

2. Popis částí produktu Seznamte se s ovládacími prvky a rozhraním zařízení:


- **1. Nabíjecí port (Pogo Pin):** Magnetický port pro snadné a bezpečné nabíjení pouzdra.
- **2. Těsnící spony:** Pět robustních spon po obvodu pro 100% vodotěsné uzavření.
- **3. Vakuový ventil:** Slouží k připojení ruční pumpy a odsátí přebytečného vzduchu z pouzdra.
- **4. Závit 1/4":** Standardní stativový závit pro uchycení pouzdra na rukojeť, stativ nebo selfie tyč.
- **5. Tlačítko spouště (Capture):** Dlouhým stiskem (2 s) zařízení zapnete/vypnete. Krátkým stiskem pořídíte fotografii nebo spustíte/zastavíte nahrávání videa.
- **6. Tlačítko Zoom 1 (W):** Oddálení obrazu (přepnutí na širokoúhlý záběr).
- **7. Tlačítko Zoom 2 (T):** Přiblížení obrazu (teleobjektiv).
- **8. Tlačítko režimu 1 (M):** Krátkým stiskem přepínáte mezi režimy focení. Dlouhým stiskem lze (u podporovaných zařízení) rychle vyvolat fotoaparát ze zamčené obrazovky.
- **9. Tlačítko režimu 2 (MP):** Krátkým stiskem přepínáte režimy. Dlouhým stiskem přepnete mezi přední a zadní kamerou telefonu.



3. Základní ovládání a nastavení


- **Příprava telefonu:** Před vložením telefonu do pouzdra odstraňte ochranný kryt, v nastavení vypněte automatické uzamykání obrazovky a zapněte režim „Nerušit“, aby vám notifikace nepřerušovaly natáčení. Spustěte aplikaci fotoaparátu.

- **Zapnutí/Vypnutí:** Stiskněte a podržte tlačítko spouště (č. 5) po dobu 2 sekund. Indikátor zabliká a zařízení přejde do párovacího režimu. Pro vypnutí postup opakujte.
- **Párování/Připojení:** Po zapnutí pouzdra přejděte do nastavení Bluetooth ve svém telefonu, vyhledejte zařízení s názvem „TELESIN_SDC“ a připojte se k němu.
- **Ovládání:** Po vložení telefonu (čočku přesně zarovnejte s průzorem v pouzdře) a zacvaknutí všech 5 spon ovládejte telefon pohodlně pomocí vnějších tlačítek na pouzdře. (Tip: Pro fungování tlačítek přiblížení může být u některých systémů nutné povolit funkci Lupa/Zoom v nastavení zpřístupnění vašeho telefonu).



4. Režimy a speciální funkce

- **Vakuové těsnění:** Pro zajištění naprosté vodotěsnosti odšroubujte krytku vakuového ventilu, přiložte hlavici přibalené vakuové pumpy a 3–4 tahy odsajte vzduch zevnitř pouzdra. Poté krytku opět pevně zašroubujte.
- **Uvolnění tlaku (Otevírání pouzdra):** Po vynoření je nutné nejprve odšroubovat krytku ventilu a zmáčknout černé gumové těsnění uvnitř. Tím se vyrovná podtlak a spony půjdou snadno otevřít. Bez tohoto kroku nelze pouzdro otevřít.
- **Režim spánku:** Pro maximální úsporu baterie se pouzdro po 60 minutách nečinnosti nebo při ztrátě Bluetooth signálu automaticky uspí. K úplnému vypnutí dojde po dalších 30 minutách. Pro okamžité probuzení stačí stisknout libovolné tlačítko.
- **Test vodotěsnosti:** Před úplně prvním potápěním vložte do prázdného pouzdra papírový kapesník, uzavřete jej a ponořte na 30 minut do vody, abyste si ověřili dokonalé těsnění.



5. Technické specifikace

- **Model:** P4-WTP-06
- **Výdrž baterie:** Kapacita 80 mAh (automatický úsporný režim prodlužuje výdrž).
- **Doba nabíjení:** cca 2 hodiny.
- **Další parametry:** Rozměry: 203,7 × 109,2 × 52 mm. Hmotnost: 397 g. Materiál: odolný ABS plast, polykarbonát (PC) a hliníková slitina. Vodotěsnost: IP68 (do 20 m). Kompatibilita: Apple (iOS), Android a HarmonyOS s úhlopříčkou displeje do 7 palců.

6. Obsah balení

- 1× Voděodolné potápěčské pouzdro Telesin
- 1× Vakuová ruční pumpa
- 1× Bezpečnostní poutko na ruku
- 1× Magnetický nabíjecí kabel (Pogo Pin)
- 1× Návod k použití

7. Bezpečnostní pokyny

- **Nabíjení:** Používejte pouze vhodné adaptéry a originální nabíjecí kabely (vstup 5 V / 0,5 A). Během nabíjení pouzdro nepřikrývejte ručníky ani oblečením, aby nedošlo k přehřátí.
- **Prostředí:** Nevystavujte extrémním teplotám a vodě, pokud pouzdro není pečlivě uzavřeno (vnitřek pouzdra NENÍ vodotěsný, nikdy jej neproplachujte). Po použití v mořské vodě vyjměte telefon, prázdné pouzdro bezpečně uzavřete, ponořte na 10 minut do sladké vody a následně opláchněte. Osušte ručníkem (nepoužívejte fén). Nepoužívejte v horkých pramenech a korozivních kapalinách.
- **Servis:** Zařízení nerozebírejte, hrozí ztráta záruky. V případě jakéhokoliv poškození nebo deformace přestaňte produkt okamžitě používat.