

3D LED holografický projektor

UPOZORNĚNÍ

Při provozu se produkt otáčí vysokou rychlostí. LED světelné rameno se při otáčení stává vizuálně neviditelným a představuje určité bezpečnostní riziko. Nedodržení tohoto manuálu může vést k poškození majetku, vážným nehodám a těžkým zraněním.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte a striktně dodržujte následující body.

INSTALAČNÍ PROSTŘEDÍ

- Používejte pouze na místech povolených místními zákony
- Instalujte mimo dosah lidských rukou
- Vždy instalujte ochranný kryt a proveďte bezpečnostní opatření k zajištění osobní bezpečnosti
- Při použití na veřejných nebo frekventovaných místech je kromě ochranného krytu nutné zajistit izolační pásy, bezpečnostní upozornění a obsluhu, aby se zabránilo přiblížení osob a nehodám
- Instalace nebo umístění musí být pevné, aby se zabránilo pádu a zranění osob
- Používejte pouze originální ochranný kryt
- Používejte v doporučeném teplotním rozsahu, při příliš nízké nebo vysoké teplotě používejte se zvýšenou opatrností
- Nepoužívejte při vysoké teplotě, vysokém tlaku, silném magnetickém poli, prašném prostředí, vlhkosti, silném dešti apod.

PŘED POUŽITÍM

- Ujistěte se, že jsou provedena všechna výše uvedená bezpečnostní opatření
- Zkontrolujte, že LED světelné rameno je pevně nainstalováno
- Ujistěte se, že se produkt může volně otáčet bez překážek
- Zkontrolujte, že mezi jednotlivými zařízeními nedochází ke kolizi
- Ověřte správné napájecí napětí
- Nepřipojujte napájení, dokud nejsou všechny výše uvedené body splněny

BĚHEM PROVOZU

- Nepřibližujte se k zařízení během provozu
- Nepřemísťujte produkt za chodu
- V případě nárazu, neobvyklého hluku nebo jiné abnormality okamžitě zařízení vypněte
- Nepřibližujte vlasy, textilie ani jiné předměty k zařízení
- Nevkládejte prsty ani jiné předměty do běžícího zařízení
- Při vypínání nezastavujte světelné rameno ručně, dokud se zcela nezastaví


OSTATNÍ

- Nedovolte dětem dotýkat se nebo používat tento produkt
- Nedovolte osobám, které nečetly tento manuál, používat zařízení
- Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte produkt bez povolení
- Nenechte produkt spadnout ani jej silně neudeřte
- Nepoužívejte ostré předměty k poškrábání povrchu zařízení
- Povrch čistěte pouze měkkým suchým hadříkem

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU

POPIS ČÁSTÍ

1. LED ramena
2. Slot pro TF kartu
3. Napájecí konektor
4. Základna



INSTALACE PRODUKTU

Výběr umístění

Zvolte rovný a stabilní povrch a umístěte produkt čelní stranou nahoru. Neotáčejte ani nenaklánějte.

Připojení napájení

Nejprve zapojte napájecí konektor do základny, poté připojte adaptér do elektrické zásuvky.

Po připojení napájení se zařízení automaticky spustí.

NAPÁJENÍ A SPUŠTĚNÍ

Produkt pracuje při vysokých otáčkách. Ujistěte se, že je instalován mimo dosah a nebo je opatřen ochranným krytem.

SPRÁVA OBSAHU A NASTAVENÍ PŘES APLIKACI

Naskenujte QR kód nebo vyhledejte aplikaci „3D LED FAN“ v Google Play nebo App Store.



NAHRÁVÁNÍ OBSAHU

PŘEVOD PŘES POČÍTAČ

Po převodu video souboru pomocí softwaru XMediaRecode jej zkopírujte na TF kartu.

- Video soubory je nutné převést pro správné přehrávání
- Software je součástí TF karty
- V případě aktualizací sledujte návod k softwaru

PŘEVOD PŘES MOBILNÍ APLIKACI

① Připojte se k Wi-Fi hotspotu zařízení v nabídce Nastavení > WLAN.

Vyhledejte Wi-Fi síť, jejíž název začíná názvem produktu (např. Q_XXXXXX), a zadejte výchozí heslo *****. Po vstupu do aplikace se doporučuje heslo změnit.

② Po úspěšném připojení se u některých telefonů může zobrazit hláška:

„Aktuální síť WLAN nemá přístup k internetu. Chcete tuto síť nadále používat?“

Zvolte možnost „Ano“.

③ Otevřete aplikaci a v části „Seznam zařízení“ klepněte na připojené zařízení pro vstup do ovládacího rozhraní.

(Zde lze formátovat TF kartu, spravovat soubory, spojovat videa, provádět kalibraci úhlu spojení, připojit router, aktualizovat zařízení a měnit nastavení.)

④ Klepnutím na „Správa souborů“ zobrazíte soubory uložené v zařízení. Lze je přejmenovat, mazat, vybrat k přehrávání, importovat z alba telefonu, vytvářet 3D obsah a provádět další operace.

⑤ Klepnutím na „Nastavení“ lze zařízení jedním tlačítkem zapnout nebo vypnout, změnit název a heslo Wi-Fi, upravit jas a úhel zobrazení, nastavit hlasitost Bluetooth, režim přehrávání a další možnosti.

Single verze: podpora správy jednoho zařízení

Network verze: cloudová správa více zařízení

Poznámky:

– Pokud se nepodaří připojit k Wi-Fi, zkuste zapnout režim letadlo a poté znovu zapnout Wi-Fi připojení.

– Pokud iPhone v aplikaci nenajde album s fotografiemi, přejděte do nastavení telefonu a v části

3D LED FAN > Fotky nastavte přístup na **Všechny fotografie**.

– Vzhledem k průběžným aktualizacím aplikace se může ovládání mírně lišit od výše uvedeného popisu. Podrobné funkce a aktuální postupy najdete v aplikaci v levém horním rohu v sekci **User Guide**.


BLUETOOTH AUDIO FUNKCE

Při přehrávání obsahu se zvukem lze připojit Bluetooth reproduktor.

1. Zapněte reproduktor
2. Zapněte zařízení
3. Automatické spárování

Hlasitost lze upravit v aplikaci (u vybraných modelů).

POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ



ANALÝZA PORUCH

Závada	Příčina závady	Řešení
Nelze spustit	Napájecí kabel není připojen	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojen
Nelze spustit	Výpadek napájení	Zkontrolujte, zda svítí kontrolka napájení
Automatický restart	Nesprávný napájecí adaptér	Použijte originální napájecí adaptér
Bez obrazu	Špatný kontakt TF karty	Vyjměte TF kartu, spusťte zařízení a TF kartu očistěte
Bez obrazu	Nesprávný formát videa	Použijte aplikaci k odeslání obsahu do zařízení
Bez obrazu	Nesprávný formát TF karty	Použijte originální TF kartu nebo ji naformátujte na systém FAT32 a znovu nahrajte obsah
Abnormální zobrazení	Porucha LED diod	Kontaktujte poprodejní servis
Abnormální zobrazení	Nesprávná kapacita TF karty	Naformátujte TF kartu a znovu nahrajte obsah
Svítí, ale neotáčí se	Nesprávná softwarová operace	Kontaktujte servis a proveďte tovární reset pomocí TF karty
Vibrace / hluk	Místo instalace není rovné	Nainstalujte zařízení na rovný a stabilní povrch

PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI

Tento produkt není hračka ani ventilátor. Při nesprávném použití může dojít k vážnému zranění. Používáním produktu potvrzujete, že jste si přečetli a přijali všechny podmínky tohoto dokumentu.