

FOTOVĚCI

Uživatelský manuál: Teleskopická 2,25m Řetězová Elektrická Pila AKU 15 cm lišta.

1. Připravte pilu k použití:

- Ujistěte se, že máte nabitou baterii.
- Nasadte řetěz na pilu a zkontrolujte jeho napnutí.
- Připravte si bezpečnostní pomůcky, jako jsou ochranné brýle, rukavice a chránič sluchu.

2. Nastavení délky pily:

- Zkontrolujte, zda je teleskopická tyč správně nainstalovaná.
- Nasadte pilu na konec teleskopické tyče.
- Uvolněte zajišťovací mechanismus a natáhněte teleskopickou tyč na požadovanou délku.
- Zatlačte zajišťovací mechanismus a upevněte teleskopickou tyč na požadovanou délku.

3. Připojení baterie:

- Otevřete kryt baterie a vložte baterii do těla pilky.
- Zkontrolujte, zda je baterie správně nainstalována a zajištěna.
- Zavřete kryt baterie.

4. Použití pily:

- Připojte napájení pilové lišty stisknutím tlačítka na spodní části pilového těla.
- Nasadte ochranné pomůcky a zapněte pilu stisknutím spouště.
- Řezejte materiál pomalu a pečlivě.
- Při práci s pilou držte pevnou oporu a ujistěte se, že pilová lišta nenaráží na překážky.
- Práci s pilou neprovádějte při silném větru nebo za špatného počasí.

5. Údržba pily:

- Po použití pilu očistěte a zbavte se prachu a nečistot.
- Každých několik použití ostřete řetěz pilou.
- Při ostření řetězu nezapomeňte také vyčistit pilovou lištu.
- Při výměně řetězu nebo pilové lišty vždy používejte originální náhradní

