

Telesin 2v1 MagSafe POV Držák.


Doporučené použití

- Vhodné pro sport, turistiku, rybaření, outdoorové aktivity a natáčení vlogů.
- Dá se používat buď jako nositelný držák na krk, nebo jako magnetický držák pro telefon/kameru.
- Umožňuje natáčení z pohledu první osoby (hands-free).

Návod k použití:


1. Odemknutí

Odemkni zámek držáku na krk.





2. Nasad'

Vlož držák na krk zespodu.




3. Připevnění

Připevni kameru na magnetický držák, potom utáhni šroub.




Po utažení můžeš držák otáčet o 360°.




4. Sundání kamery

Povol šroub proti směru hodinových ručiček a vyjmi kameru.




5. Připevnění popruhu

Uprav délku popruhu podle potřeby.



Protáhni popruh skrz otvory a upevni pomocí suchého zipu (Velcro).



Poznámky

- Tento držák je vhodný pro iPhone s systémem MagSafe a další telefony s magnetickými kryty.
- Doporučuje se používat s Telesin magnetickým pouzdem.

- Při používání se vyhýbej silným nárazům a prostředí s kovovými částicemi (aby se nezanesly magnety).

Použití s telefonem

Pokud máš telefon s magnetickým pouzdem (MagSafe nebo Telesin pouzdro), jednoduše ho přilož na magnetický držák a drží.

Pokud pouzdro nemáš, můžeš použít kovový kroužek (součást balení), který nalepíš na zadní stranu telefonu nebo pouzdra.

Upozornění / Odpovědnost

- Tento výrobek je určen pouze pro běžné sportovní a volnočasové použití.
- Není určen pro extrémní sporty (např. skydiving, bungee jumping, motokros).
- Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím.